

# Patchliste Akkordeon Artist 2024-V4 R40 (2x20)

Set 1 ist immer zuerst aktiv.

Note	PRG Display	Taste	Soundprogramm
	(falls vorhanden)		
	20	20	Kirmes
	19	19	Alpina / SynthBass (Party)
	18	18	Stubenmusi
	17	17	Zither / Zupfgit
	16	16	Egerländer / Blasmusik
	15	15	Klarinette / Kontrabass / Git. Framus natur
	14	14	Trompete + Klarinette tief (Quintett 2)
	13	13	Oberkrainer Quintett
	12	12	Alpina / Bariton DB-2 / Git. Jazz Chords
	11	11	Alpina / OberBass / Git. Jazz Chords
	10	10	Alpina / Bariton DB -1 / Git. Jazz Chords
	9	9	Alpina / Bariton kurz / Git. Framus Amp
	8	8	Alpina / SynthTuba / Git. Framus natur
	7	7	Morino 3f / E-Bass / Git. Framus Amp
	6	6	Akkordeon 4ch. / Kontrabass / Git. Framus natur
	5	5	Akkordeon' / Kontrabass / Git. Jazz Chords
	4	4	Alpina / Kontrabass / Git. Framus natur
	3	3	Alpina / Zupfgitarre
	2	2	Akkordeon Alpina / HelikonBass / Akkord
	1	1	Akkordeon natur (Diskant / Bass / Akkord)
<b>Set 1</b>			
	40	20	Vocals (Stimmen)
	39	19	Violine
	38	18	Streicher
	37	17	Mandoline
	36	16	Schlager 2
	35	15	Schlager 1
	34	14	Sax 2 (weicher)
	33	13	Sax 1
	32	12	Kirchen-Orgel
	31	11	Hammond Orgel
	30	10	Orgel 60s
	29	9	Rotary-Orgel
	28	8	Wersi-Orgel
	27	7	Theater-Orgel
	26	6	Mundharmonika
	25	5	Panflöte
	24	4	Trompete
	23	3	Bandoneon
	22	2	Franz. Musette
	21	1	Cassotto / StringsHeaven-Chords
<b>Set 2</b>			

**\*Quintett:** bei *keinem oder sehr wenig* Balgdruck = Trompete/Klarinette (negative Dynamik):

Trompete = 1. Instrument (bei nur einem Tastendruck erklingt nur die Trompete; werden mehr als eine Taste gedrückt, erklingt zur Trompete noch die Klarinette (Klarinette = 2. Instrument)).

Viel Balgdruck: Trompete/Klarinette verstummen, Akkordeon erklingt (postive Dynamik)